



Les modalités de décontamination, nettoyage et stérilisation sont listées dans la notice d'instructions jointe au conditionnement du Kit de chirurgie ULTIMATE.

Lien vers la notice d'instructions du Kit de chirurgie ULTIMATE :



<http://doc-global.com/0206A.pdf>

1	Foret pointeur	Ø 2 mm	Court		DFCL-INIT
2	Foret pilote	Ø 2.4 mm	Court		DFU1.5-2.4C
			Long		DFU1.5-2.4L-17
3	Forets intermédiaires	Ø2.7 mm	Court		DFKU2.7C
			Long		DFKU2.7L-17
		Ø2.9 mm	Court		DFKU2.9C
			Long		DFKU2.9L-17
		Ø3.2 mm	Court		DFKU3.2C
			Long		DFKU3.2L-17
		Ø3.4 mm	Court		DFKU3.4C
			Long		DFKU3.4L-17
		Ø3.7 mm	Court		DFKU3.7C
			Long		DFKU3.7L-17
		Ø3.9 mm	Court		DFKU3.9C
			Long		DFKU3.9L-17
		Ø4.2 mm	Court		DFKU4.2C
			Long		DFKU4.2L-17
		Ø4.4 mm	Court		DFKU4.4C
			Long		DFKU4.4L-17
Ø4.7 mm	Court		DFKU4.7C		
	Long		DFKU4.7L-17		
Ø4.9 mm	Court		DFKU4.9C		
	Long		DFKU4.9L-17		
4	Prolongateur				DPROL
5	Indicateurs de parallélisme et de profondeur				3 x DAPULTI-C
6	Indicateur d'entraxe				DIA-ULTI
7	Clé dynamométrique		15-70N.cm		DCDYN-70D
8	Tournevis manuels hexagonaux	1.2 mm	Court		DCM1.2C
			Standard		DCM1.2
	Clé contre-angle hexagonale	1.2 mm	Standard		DCCA1.2
					DCPIMCI2-1.2
9	Clé porte-implant In-Kone®	Manuelle	Longue		DCPIMCI2-1.2-L
			Standard		DCPICACI2
			Contre-angle Longue		DCPICACI2-L
10	Emplacement pour instruments optionnels				